


# ANWENDUNGSHINWEIS

## RKP-D

### RADIALKOLBENPUMPE



CDS32952-002; Rev. A, September 2011

Radialkolbenpumpe  
mit CAN Bus Interface

---

# Copyright

## Copyright

© 2011 Moog GmbH  
Hanns-Klemm-Straße 28  
71034 Böblingen  
Deutschland

Telefon: +49 7031 622-0  
Telefax: +49 7031 622-191  
E-Mail: [sales.germany@moog.com](mailto:sales.germany@moog.com)  
Internet: <http://www.moog.com/Industrial>

### Alle Rechte vorbehalten.

Kein Teil dieses Anwendungshinweises darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne unsere schriftliche Genehmigung reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

### Änderungen vorbehalten.

Änderungen an diesem Anwendungshinweis sind jederzeit und ohne Angabe von Gründen möglich.

## Vollständigkeit

Dieser Anwendungshinweis ist nur zusammen mit den für den jeweiligen Anwendungsfall relevanten produktbezogenen Hard- und Software-Dokumentationen, wie z. B. Betriebsanleitung des Ventils und andere Handbücher, vollständig.

## Personalauswahl und -qualifikation

Sämtliche Arbeiten mit und an unseren Produkten dürfen – wie in den für den jeweiligen Anwendungsfall relevanten produktbezogenen Hard- und Software-Dokumentationen spezifiziert –ausschließlich von hierfür qualifizierten und autorisierten Anwendern durchgeführt werden.

## Hinweis

Dieser Anwendungshinweis wurde mit großer Sorgfalt unter Berücksichtigung der geltenden Vorschriften, dem Stand der Technik sowie unserer langjährigen Erkenntnisse und Erfahrungen erstellt, der gesamte Inhalt nach bestem Wissen erarbeitet. Trotzdem sind Irrtümer nicht auszuschließen und Verbesserungen möglich. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns auf Fehler oder unvollständige Angaben aufmerksam machen würden.

---

# Inhaltsverzeichnis

|  |           |
|--|-----------|
| Copyright .....  | 2         |
| Inhaltsverzeichnis .....   | 3         |
| Tabellenverzeichnis .....  | 5         |
| Abbildungsverzeichnis .....  | 6         |
| <b>1 Allgemeines.....</b>  | <b>7</b>  |
| 1.1 Hinweise .....   | 7         |
| 1.2 Marken.....  | 7         |
| 1.3 Typographische Konventionen.....   | 8         |
| 1.3.1 Warnhinweise.....  | 8         |
| 1.3.2 Hinweise.....  | 8         |
| 1.3.3 Aufbau der Warnhinweise .....  | 9         |
| 1.4 Sicherheit.....  | 9         |
| 1.4.1 Sicherheitsgerechter Umgang .....  | 9         |
| 1.4.2 Arbeitsschutz.....   | 10        |
| 1.4.3 Allgemeine Sicherheitshinweise .....   | 10        |
| 1.4.4 ESD (Electrostatic Discharge) .....  | 10        |
| 1.5 Entsorgung und Umweltschutz.....   | 10        |
| 1.6 Zusätzliche Dokumentation .....  | 10        |
| <b>2 Installation der RKP-D .....</b>  | <b>11</b> |
| 2.1 Mechanische und hydraulische Installation.....                                   | 11        |
| 2.2 Elektrische Anschlüsse .....   | 11        |
| 2.2.1 11+PE Anbaustecker (X1) .....  | 13        |
| 2.2.2 Local-CAN für Master-Slave-Betrieb (X10).....                                  | 14        |
| 2.2.3 CAN-Anbaustecker (X3 und X4).....  | 14        |
| 2.2.4 Externe Drucksensoreingänge (X5 und X6) .....                                  | 14        |
| 2.2.5 Analoge Betriebsmodus-Umschaltung (X7).....                                    | 15        |
| 2.2.6 Gegenstecker mit Verbindungskabel (Eingänge X5, X6, X7).....                   | 15        |
| 2.2.7 Allgemeine Anforderungen an die Pumpenelektronik.....                          | 16        |
| 2.3 Anschluss eines Drucksensors .....   | 18        |
| <b>3 Inbetriebnahme ohne Moog Ventil und Pumpen<br/>Konfigurations-Software.....</b> | <b>19</b> |
| 3.1 Betriebsverhalten der RKP-D im Auslieferungszustand.....                         | 19        |
| 3.2 Nutzung der analogen Betriebsmodus-Umschaltung.....                              | 19        |

---

|          |   |           |
|----------|---|-----------|
| <b>4</b> | <b>Inbetriebnahme mit der Moog Ventil und Pumpen Konfigurations-Software.....</b> | <b>21</b> |
| 4.1      | Einrichten der CAN-Kommunikation.....   | 21        |
| 4.2      | Anforderungen.....  | 21        |
| 4.3      | Treiberversion VCI3.....  | 21        |
| 4.4      | Installation der Moog Ventil und Pumpen Konfigurations-Software Software.....     | 22        |
| 4.5      | Hilfe Funktion der Moog Ventil und Pumpen Konfigurations-Software .....           | 23        |
| <b>5</b> | <b>Reparatur/Instandsetzung.....</b>  | <b>24</b> |

---

## Tabellenverzeichnis

|  |    |
|--|----|
| Tabelle 1: Elektrische Anschlüsse der RKP-D .....  | 12 |
| Tabelle 2: Modul-Status-LED (MS).....  | 12 |
| Tabelle 3: Netzwerk-Status-LED (NS).....   | 12 |
| Tabelle 4: Verdrahtung des 11+PE Anbausteckers (X1) .....  | 13 |
| Tabelle 5: Verdrahtung Local-CAN-Stecker .....   | 14 |
| Tabelle 6: Verdrahtung CAN-Anbaustecker .....  | 14 |
| Tabelle 7: Verdrahtung Kabelstecker-Drucksensor.....   | 14 |
| Tabelle 8: Verdrahtung Kabelstecker-Analoge-Betriebsmodus-Umschaltung .....                      | 15 |
| Tabelle 9: AnschlussbelegungVerbindungskabel X5, X6, X7 .....                                    | 15 |
| Tabelle 10: Allgemeine Anforderungen an die Pumpenelektronik .....                               | 16 |
| Tabelle 11: Default-Einstellung der Betriebsmodis mit den dazugehörigen Druckregler-Sätzen ..... | 19 |

---

# Abbildungsverzeichnis

|   |    |
|---|----|
| Abbildung 1: Elektrische Anschlüsse der RKP-D .....   | 11 |
| Abbildung 2: Kabelstecker Local-CAN Vorderansicht, Innengewinde, Buchsenkontakte.....   | 14 |
| Abbildung 3: Verbindungskabel für Master-Slave-Betrieb.....   | 14 |
| Abbildung 4: CAN-Anbaustecker (X3, X4).....   | 14 |
| Abbildung 5: Kabelstecker-Drucksensor (Vorderansicht), Außengewinde, Stiftkontakte .....  | 14 |
| Abbildung 6: Unterstützte Drucksensortypen .....  | 15 |
| Abbildung 7: Kabelstecker-analoge Betriebsmodus-Umschaltung (Vorderansicht), Außengewinde,<br>Stiftkontakte .....                         | 15 |
| Abbildung 8: Gegenstecker für X5, X6, X7 .....  | 15 |
| Abbildung 9: Schaltung zur Messung der Ist-Werte $I_6$ (Hubring-Position) und $I_8$ (Ist-Druck) als<br>Spannungssignale 2...10 Volt ..... | 17 |
| Abbildung 10: USB-to-CAN-Adapterkarte .....   | 21 |
| Abbildung 11: CAN-Kabel (Moog-Bestellnr.: TD 3999-137 .....   | 21 |
| Abbildung 12: Bedienoberfläche der Moog Ventil und Pumpen Konfigurations-Software .....   | 22 |
| Abbildung 13: Bedienoberfläche der Moog Ventil und Pumpen Konfigurations-Software mit Hilfe Funktion .                                    | 23 |
| Abbildung 14: Moog Global Support Logo.....   | 24 |

---

# 1 Allgemeines

## 1.1 Hinweise

Dieser Anwendungshinweis bezieht sich ausschließlich auf die Radialkolbenpumpe RKP-D mit digitaler On-Board Elektronik und ist Teil des Produkts. Es werden Hinweise zur Inbetriebnahme der RKP-D gezeigt.



**Dieses Dokument ist die ergänzende Dokumentation zur Benutzerinformation RKP-II Radialkolbenpumpe. Für die Radialkolbenpumpe RKP-D gelten die Angaben, Warnhinweise und Sicherheitshinweise der Benutzerinformation Radialkolbenpumpe RKP-II. Nichtbeachtung der Angaben, Warnhinweise und Sicherheitshinweise kann zu schweren Personen- und Sachschäden führen.**

Die aktuelle Version der Benutzerinformation Radialkolbenpumpe RKP-II ist erhältlich unter:

<http://www.moog.com/industrial>

## 1.2 Marken

Moog™ und Moog Global Support™ sind eingetragene Marken von Moog Inc. und ihren Tochtergesellschaften. Alle in dieser Betriebsanleitung erwähnten Produkt- und Firmennamen sind möglicherweise geschützte Marken bzw. Trademarks der jeweiligen Hersteller, deren Benutzung durch Dritte für deren Zwecke die Rechte der Hersteller verletzen kann. Aus dem Fehlen der Zeichen ® bzw. ™ kann nicht geschlossen werden, dass die Bezeichnung ein freier Markenname ist.

---

## 1.3 Typographische Konventionen

### 1.3.1 Warnhinweise

#### GEFAHR



warnet vor einer unmittelbar drohenden Gefahr für die Gesundheit und das Leben von Personen. Die Nichtbeachtung dieser Warnhinweise führt zu schwersten Verletzungen, auch mit Todesfolge.

▶ Beachten Sie unbedingt die beschriebenen Maßnahmen zur Vermeidung dieser Gefahr.

#### WARNUNG



warnet vor einer möglicherweise gefährlichen Situation für die Gesundheit von Personen. Die Nichtbeachtung dieser Warnhinweise kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

▶ Beachten Sie unbedingt die beschriebenen Maßnahmen zur Vermeidung dieser Gefahr.

#### VORSICHT



warnet vor einer möglicherweise gefährlichen Situation für die Gesundheit von Personen. Die Nichtbeachtung dieser Warnhinweise führt zu leichten Verletzungen.

▶ Beachten Sie unbedingt die beschriebenen Maßnahmen zur Vermeidung dieser Gefahr.

#### VORSICHT

warnet vor möglichen Sach- und Umweltschäden. Die Nichtbeachtung dieser Warnhinweise führt zu Schäden am Produkt, einer Maschine oder der Umwelt.

▶ Beachten Sie unbedingt die beschriebenen Maßnahmen zur Vermeidung dieser Gefahr.

### 1.3.2 Hinweise



Kennzeichnet wichtige Hinweise, die Anwendungstipps und besonders nützliche Informationen, jedoch keine Warnhinweise enthalten.

• oder -

Kennzeichnet Aufzählungen



Kennzeichnet eine vorzunehmende Maßnahme



Kennzeichnet Verweise auf ein anderes Dokument, Kapitel, eine andere Tabelle oder Abbildung

“ ... ”

Kennzeichnet Überschriften der Kapitel bzw. Titel der Dokumente, auf die verwiesen wird

blauer Text

Kennzeichnet Hyperlinks

1., 2., ...

Kennzeichnet Schritte einer Vorgehensweise, die nacheinander auszuführen sind

' ... '

Kennzeichnet Parameter der Ventilsoftware (z. B.: 'Node-Id') oder den Ventilstatus (z. B.: 'ACTIVE')

---

### 1.3.3 Aufbau der Warnhinweise

In der vorliegenden Benutzerinformation machen Gefahrenzeichen auf konstruktiv nicht zu vermeidende Restgefahren im Umgang mit der Pumpe aufmerksam. Die beschriebenen Maßnahmen zur Gefahrenabwehr müssen eingehalten werden. Die verwendeten Warnhinweise sind hierbei wie folgt aufgebaut:

#### SIGNALWORT



##### Art der Gefahr

Folgen  
▶ Abwehr

- 
- **Warnzeichen:** macht auf die Gefahr aufmerksam
  - **Signalwort:** gibt die Schwere der Gefahr an
    - Bedeutung der Signalwörter:
      - ⇒ Kap. "1.3 Typographische Konventionen"
  - **Art der Gefahr:** benennt die Art und Quelle der Gefahr
  - **Folgen:** beschreibt die Folgen bei Nichtbeachtung
  - **Abwehr:** gibt die Maßnahmen zur Vermeidung dieser Gefahr an.

## 1.4 Sicherheit

### 1.4.1 Sicherheitsgerechter Umgang

#### WARNUNG



##### Gefahr von Personen und Sachschäden

Bei Arbeiten mit und an der Radialkolbenpumpe RKP-D ohne die erforderlichen grundlegenden mechanischen, hydraulischen und elektrischen Kenntnisse kann es zu Verletzungen kommen oder können Teile beschädigt werden. Der Sicherheitsgerechte Umgang mit der RKP-D obliegt dem Hersteller und dem Betreiber der Maschinenanlage.

- ▶ Sämtliche Arbeiten mit und an den Ventilen dürfen ausschließlich durch qualifizierte und autorisierte Anwender durchgeführt werden.

#### WARNUNG



##### Gefahr von Personen und Sachschäden

Wie bei jedem elektronischen Regelungs- und Steuerungssystem kann auch bei der RKP-D der Ausfall bestimmter Bauelemente zu einem unregelmäßigen und/oder unvorhersehbaren Betriebsablauf führen.

- ▶ Alle Ausfallarten auf Systemebene sind zu berücksichtigen und entsprechende Sicherungsmaßnahmen zu treffen.
- ▶ Für die RKP-D gelten alle Hinweise und Anweisungen der Benutzerinformation RKP-II, Kapitel 2.2.1
- ▶ Darüber hinaus gilt für die RKP-D folgende Norm zur Sicherheit von Maschinen: DIN EN 60204 Sicherheit von Maschinen – Elektrische Ausrüstung von Maschinen

## WARNUNG



### Gefahr durch Stromschlag

Der Schutzleiteranschluss ( ⊕ ) ist mit dem Elektronikgehäuse oder Ventilkörper verbunden. Die verwendeten Isolierungen sind für den Schutzkleinspannungsbereich ausgelegt. Die Stromkreise der Feldbusanschlüsse sind nur funktional galvanisch von anderen Stromkreisen getrennt.

- ▶ Die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften erfordern eine Isolierung vom Netz gemäß EN 61558-1 und EN 61558-2-6 und eine Begrenzung aller Spannungen gemäß EN 60204-1.
- ▶ Wir empfehlen die Verwendung von SELV-/PELV-Netzteilen.

### 1.4.2 Arbeitsschutz

⇒ Benutzerinformation RKP-II

### 1.4.3 Allgemeine Sicherheitshinweise

⇒ Benutzerinformation RKP-II

### 1.4.4 ESD (Electrostatic Discharge)

## VORSICHT

**Elektrische Entladungen können geräteinterne Komponenten beschädigen und zerstören.**

- ▶ Das Ventil der RKP-D, Zubehör und Ersatzteile sind vor statischer Aufladung zu schützen!
- ▶ Insbesondere das Berühren der Kontakte der Anbaustecker ist zu vermeiden.

### 1.5 Entsorgung und Umweltschutz

⇒ Benutzerinformation RKP-II

### 1.6 Zusätzliche Dokumentation

Zusätzliche Dokumentation zum Anwendungshinweis RKP-D:

- Benutzerinformation RKP-II
- User Manual Firmware Radial Piston Pumps (RKP-D) with CAN Bus Interface
- Benutzerinformation elektrische Schnittstellen
- Montage- und Inbetriebnahme-Hinweise RKP-II Radialkolbenpumpe
- RKP-D Katalog
- TN353, Schutzerdung und Schirmung von Moog Hydraulikventilen mit integrierter Elektronik
- TN494, Leitungslängen für Hydraulikventile mit integrierter Elektronik

Die jeweils aktuellen Versionen sind erhältlich unter: <http://www.moog.com/Industrial>

## 2 Installation der RKP-D

### 2.1 Mechanische und hydraulische Installation

Zunächst ist es notwendig, die RKP-D nach den Hinweisen und Anweisungen der zusätzlichen Dokumentation mechanisch, hydraulisch und elektrisch korrekt zu installieren.

⇒ Kap. 1.6

#### WARNUNG



##### Gefahr von Personen und Sachschäden

Die Pumpe und die übergeordnete Maschine bzw. Anlage kann durch unzulässigen hohen Druck zerstört werden.

- ▶ Die RKP-D muss grundsätzlich mit einem geeigneten Sicherheitsdruckbegrenzungsventil abgesichert werden, dass direkt am Druckanschluss der Pumpe installiert werden muss und auf max. 280 bar Betriebsdruck einzustellen ist.
- ▶ Bei Verwendung eines Vorspannblocks ist dieses Druckbegrenzungsventil bereits im Block integriert und muss kundenseitig nur noch korrekt eingestellt werden.
- ▶ Die Hinweise und Anweisungen der zusätzlich erforderlichen Dokumentation sind unbedingt zu beachten.

### 2.2 Elektrische Anschlüsse




Abbildung 1: Elektrische Anschlüsse der RKP-D

#### VORSICHT

##### Gefahr von Schäden der Ventilelektronik und des Wegmesssystems

Durch Verschmutzung des Ventils oder des Wegmesssystem (LVDT) kann die Funktion und die Lebensdauer der Pumpe beeinträchtigt werden.

- ▶ Einhalten der Schutzart IP65 für Ventil und Wegmesssystem (LVDT)
- ▶ Die mitgelieferten Schutzkappen müssen auf den nicht benutzten Steckern verbleiben.

| Nr. | Beschreibung                                  | Typ   |                |
|-----|---|-------|----------------|
| X1  | Hauptstecker                                  | 11+PE |                |
| X3  | CAN   | M12x1 | Pin 5-polig    |
| X4  | CAN   | M12x1 | Buchse 5-polig |
| X5  | Drucksensor 1                                 | M8x1  | Buchse 4-polig |
| X6  | Drucksensor 2                                 | M8x1  | Buchse 4-polig |
| X7  | Analoge Betriebsmodus-Auswahl                 | M8x1  | Buchse 4-polig |
| X8  | Wegmesssystem (LVDT)                          | M12x1 | Buchse 5-polig |
| X10 | Local CAN für Master/Slave Betrieb (optional) | M8x1  | Pin 3-polig    |

Tabelle 1: Elektrische Anschlüsse der RKP-D

### Modul-Status-LED (MS)

Die Modul-Status-LED zeigt eine vorhandene Spannungsversorgung und mögliche Betriebs- und Fehlerzustände an.

| Module status (MS) LED | Beschreibung  | Valve State Machine (Status Word) entsprechend VDMA Profil |
|------------------------|---|--|
| aus                    | keine Versorgungsspannung   |  |
| grün blinkend          | Ventil im Stand By Modus  | Init oder Disabled   |
| grün                   | normaler Betrieb  | Hold oder Active   |
| rot blinkend           | wiederherstellbarer Fehler (siehe "Fault Reaction Settings"; FAULT_DISABLE, FAULT_HOLD) | Fault Disable oder Fault Hold                              |
| rot                    | nicht wiederherstellbarer Fehler (siehe "Fault Reaction Settings", FAULT_STOP)          | nicht betriebsbereit                                       |

Tabelle 2: Modul-Status-LED (MS)

### Netzwerk-Status-LED (NS)

Die Netzwerk-Status-LED zeigt den Status des CAN-Netzwerkes an.

| Netzwerk Status (NS) LED | Beschreibung  | Network Management State (NMT) entsprechend CANopen   |
|--------------------------|---|---|
| aus                      | keine Versorgungsspannung oder Zustand „unterbrochen“   | keine Versorgungsspannung oder Zustand „unterbrochen“ |
| grün blinkend            | Dieser Status stellt sich nach Hochfahren ein. SDO Kommunikation ist möglich. (Dauerzustand im Analogbetrieb) | Pre-Operational                                       |
| grün                     | SDO und PDO Kommunikation ist möglich.  | Operational   |

Tabelle 3: Netzwerk-Status-LED (NS)

## 2.2.1 11+PE Anbaustecker (X1)

| Pin   | Funktion/Eingang   | werkseitige Einstellung   | konfigurierbare Einstellung   |
|---|--|---|---|
|   |  | differenzielle Spannungseingänge<br>0 V bis 10 V, potenzialfrei   | Stromeingänge 4 mA bis 20 mA,<br>potenzialfrei                                |
| 1   | nicht belegt   |   |   |
| 2   | nicht belegt   |   |   |
| 3   | Freigabesignal   | 8,5 V bis 32 V DC gegen Pin10: Betriebsbereitschaft des Pilotventils aktiviert<br>< 6,5 V DC gegen Pin10: Pilotventil in Failsafe-Stellung  |   |
| 4   | Sollwerteingang Q  | $U_{in} = U_{4-5}$<br>$R_{in} = 20 \text{ k}\Omega$   | $I_{in} = I_4 = -I_5$ (bei $I_7 = 0$ ) <sup>1)</sup><br>$R_{in} = 200 \Omega$ |
| 5   | Bezugspunkt für<br>Sollwerteingänge                            | Bezugspotential für Pin 4 und Pin 7   | Gemeinsame Rückleiter für Pin 4<br>und Pin 7                                  |
| 6   | Istwertausgang <sup>3)</sup><br>Hubringlage<br>(Fördermenge Q) | Signalart Spannung: $U_{out} = 2 \text{ V}$ bis $10 \text{ V}$ gegen GND. Bei $6 \text{ V}$ ist der Hubring<br>in Mittelstellung und liefert 0% Fördermenge. <sup>4)</sup><br><br>Signalart Strom: $I_{out} = 4 \text{ mA}$ bis $20 \text{ mA}$ gegen GND. $I_{out}$ ist proportional zur<br>Position des Hubrings. Ausgang ist kurzschlussfest; $R_L = 0$ bis $500 \Omega$ |   |
| 7   | Sollwerteingang P  | $U_{in} = U_{7-5}$<br>$R_{in} = 20 \text{ k}\Omega$   | $I_{in} = I_7 = -I_5$ (bei $I_4 = 0$ ) <sup>1)</sup><br>$R_{in} = 200 \Omega$ |
| 8   | Istwertausgang <sup>3)</sup><br>(Druck p)                      | Signalart Spannung: $U_{out} = 2 \text{ V}$ bis $10 \text{ V}$ gegen GND.<br>$2 \text{ V}$ entsprechen 0% Druck. $10 \text{ V}$ entsprechen 100% Druck. <sup>4)</sup><br><br>Signalart Strom: $I_{out} = 4 \text{ mA}$ bis $20 \text{ mA}$ gegen GND. $I_{out}$ ist proportional zum<br>Ist-Druck<br>Ausgang ist kurzschlussfest; $R_L = 0$ bis $500 \Omega$                |   |
| 9   | Versorgungsspannung  | $24 \text{ V DC}$ ( $18 \text{ V}$ bis $32 \text{ V DC}$ ); $P_{max} = 28,8 \text{ W}$  |   |
| 10  | Versorgungsmasse   | $0 \text{ V (GND)}$   |   |
| 11  | Fehleranzeige  | Fehlerüberwachung: $U < 0,5 \text{ V}$ <sup>2)</sup><br>bedeutet Fehler   |   |
|  | Schutzleiterkontakt  |   |   |

Tabelle 4: Verdrahtung des 11+PE Anbausteckers (X1)

<sup>1)</sup> Da Pin 5 der gemeinsame Rückleiter für Pin 4 und 7 ist, gilt  $-I_5 = I_4 + I_7$ .

<sup>2)</sup> Bezogen auf Pin 10 (Versorgungsmasse)

<sup>3)</sup> Signalart kann nicht per Software umgestellt werden.

<sup>4)</sup> Achtung Spannungsmessung direkt am Stecker, Pin10. Der Leitungswiderstand auf der Versorgungs-  
masse führt sonst zur Verfälschung des Messsignals.

-  Der Potenzialunterschied von Pin 4, 5 und 7 (gemessen gegen Pin 10 muss jeweils zwischen  $-15 \text{ V}$  und  $+32 \text{ V}$  liegen.
-  Mit einem Spannungspegel  $> 0,5 \text{ V}$  an PIN11 - X1 meldet die RKP-D ihre Betriebsbereitschaft an die übergeordnete Steuerung. Ein Spannungspegel  $< 0,5 \text{ V}$  bedeutet Störung.
-  Zugehöriger Gegenstecker 11+PE: Moog Bestellnummer B97067-111
-  **Achtung:** Nur mit Gegenstecker, Moog Bestellnummer B97067-111 und korrekter Schirmung werden die gesetzlich geforderten EMV-Grenzwerte eingehalten.

## 2.2.2 Local-CAN für Master-Slave-Betrieb (X10)

| Pin | Signal  |               |
|-----|---------|---------------|
| 1   | CAN_H   | Transceiver H |
| 3   | CAN_GND |               |
| 4   | CAN_L   | Transceiver L |

Tabelle 5: Verdrahtung Local-CAN-Stecker

Verbindungskabel für Master-Slave-Betrieb erhältlich von Moog oder Fa. Escha Bauelemente GmbH.

L=0,3 m: Moog (Bestellnummer C43395-001)  
oder Escha (Typ 8031233)

(IP67; 3x0,25 mm<sup>2</sup>; PUR; geschirmt)




Abbildung 2: Kabelbuchse Local-CAN Vorderansicht, Innengewinde, Buchsenkontakte




Abbildung 3: Verbindungskabel für Master-Slave-Betrieb

## 2.2.3 CAN-Anbaustecker (X3 und X4)

| Pin | Signal   |                                   |
|-----|----------|-----------------------------------|
| 1   | CAN_SHLD | Schirm                            |
| 2   | CAN_V+   | ist im Ventil nicht angeschlossen |
| 3   | CAN_GND  |                                   |
| 4   | CAN_H    | Transceiver H                     |
| 5   | CAN_L    | Transceiver L                     |

Tabelle 6: Verdrahtung CAN-Anbaustecker




Abbildung 4: CAN-Anbaustecker (X3, X4)

## 2.2.4 Externe Drucksensoreingänge (X5 und X6)

Werksseitige Einstellung: Sensorsignal 0 bis 10 V;  
4-Leiter-Sensor

| Pin | Signal                                       |
|-----|--|
| 1   | Versorgung 24 V Gleichstrom (max.200 mA)     |
| 2   | Signal-GND                                   |
| 3   | Versorgungs-GND                              |
| 4   | Drucksignal (0 bis+10 V bzw. 4 mA bis 20 mA) |

Tabelle 7: Verdrahtung Kabelstecker-Drucksensor




Abbildung 5: Kabelstecker-Drucksensor (Vorderansicht), Außengewinde, Stiftkontakte

## Unterstützte Drucksensortypen




Abbildung 6: Unterstützte Drucksensortypen



Jede Option erfordert die korrekte Einstellung der Analogschnittstelle mit Hilfe der Moog Ventil-Konfigurationssoftware.

## 2.2.5 Analoge Betriebsmodus-Umschaltung (X7)

Werkseitige Einstellung differenzielle Eingangssignale (0 bis 10 V)

| Pin | Signal                                   |
|-----|--|
| 1   | Versorgung 24 V Gleichstrom (max.200 mA) |
| 2   | Signal-GND                               |
| 3   | Versorgungs-GND                          |
| 4   | Drucksignal (0 bis +10 V)                |

Tabelle 8: Verdrahtung Kabelstecker analoge Betriebsmodus-Umschaltung




Abbildung 7: Kabelstecker analoge Betriebsmodus-Umschaltung (Vorderansicht), Außengewinde, Stiftkontakte

## 2.2.6 Gegenstecker mit Verbindungskabel (Eingänge X5, X6, X7)

Gegenstecker mit Verbindungskabel sind erhältlich von Moog oder Fa. Escha Bauelemente GmbH.

Kabellänge 2 m: Moog (Bestellnummer C72977-002) oder Escha (Typ 8028332)

Kabellänge 5 m: Moog (Bestellnummer C72977-005) oder Escha (Typ 8028333)

(IP65; 4x0,25 mm<sup>2</sup>; PUR; geschirmt)




Abbildung 8: Gegenstecker für X5, X6, X7

Anschlussbelegung:

| Pin | Kennzeichnung |
|-----|---------------|
| 1   | braun (BN)    |
| 2   | weiß (WH)     |
| 3   | blau (BU)     |
| 4   | schwarz (BK)  |

Tabelle 9: Anschlussbelegung Verbindungskabel X5, X6, X7

## 2.2.7 Allgemeine Anforderungen an die Pumpenelektronik

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Versorgung                         | 24 Volt Gleichstrom (min. 18 Volt, max. 32 Volt Gleichstrom) durch ein <b>erstfehlersicheres Netzteil</b>   |
| Abschirmung                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alle Signalleitungen (Sollwerte, Sensoren, etc.) müssen geschirmt sein</li> <li>• Abschirmung versorgungsseitig radial auf GND (0 Volt) legen und mit Gegensteckergehäuse leitend verbinden (wegen EMV)</li> </ul> |
| EMV                                | Erfüllt die Emissionsanforderungen gemäß: EN61000-4-4: 2001-10 sowie Immunität gemäß: EN61000-6-2: 1999   |
| externe Sicherung                  | 1,6 Ampere träge für jede Pumpenstufe   |
| Lastzyklus                         | 100%  |
| maximale Leistungsaufnahme         | 28,8 Watt (1,2 Ampere bei 24 Volt Gleichstrom)  |
| minimaler Querschnitt aller Leiter | $\geq 0,75 \text{ mm}^2$ (18 AWG); Spannungsverluste zwischen Schaltschrank und RKP sind zu berücksichtigen   |

Tabelle 10: Allgemeine Anforderungen an die Pumpenelektronik



**Anmerkung:** Bei der Erstellung elektrischer Verbindungen zur RKP-D (Abschirmung, Erdung) müssen geeignete Maßnahmen getroffen werden, um sicherzustellen, dass lokal unterschiedliche Massepotenziale nicht zu übermäßigen Ausgleichsströmen führen.  
( $\Rightarrow$  Moog Technical Note TN353.)

### Signale und Steckerbelegung für RKP-D mit analoger Regelung

| Sollwertsignale 0 bis 10V, potenzialfrei (= werksseitige Einstellung)  |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Position des Hubrings (= Förderstrom) der RKP-D ist proportional <math>(U_4 - U_5)</math> am 11+PE Anbaustecker (X1).</li> <li>• Ein Steuersignal <math>(U_4 - U_5) = +10 \text{ V}</math> entspricht 100% Fördermenge, ein Wert von <math>(U_4 - U_5) = 0 \text{ Volt}</math> entspricht Null Fördermenge.</li> <li>• Die Druckfunktion regelt den Druck, der mit einem externen Druckaufnehmer gemessen wird. Der Druck ist proportional <math>(U_7 - U_5)</math> am 11+PE Anbaustecker (X1). <math>(U_7 - U_5) = +10 \text{ Volt}</math> entspricht 100% geregelter Druck. <math>(U_7 - U_5) = 0 \text{ Volt}</math> führt zu 0 % geregelter Druck.</li> <li>• Die absoluten Druckwerte 0% und 100% hängen vom Signalbereich des montierten Druckaufnehmers bzw. dem Softwareabgleich des jeweiligen Eingangs ab.</li> </ul> |

| Sollwertsignale 4 bis 20mA, potenzialfrei (= über Software einstellbar)  |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Position des Hubrings (= Förderstrom) der RKP-D ist proportional <math>I_4</math> am 11+PE Anbaustecker (X1).</li> <li>• Das Steuersignal <math>I_4 = 20 \text{ mA}</math> entspricht 100% Fördermenge, <math>I_4 = 4 \text{ mA}</math> bzw. <math>I_4 = 12 \text{ mA}</math> entspricht Null Fördermenge.</li> <li>• Die Druckfunktion regelt den Druck, der mit einem externen Druckaufnehmer gemessen wird. Der Druck ist proportional <math>I_7</math> am 11+PE Anbaustecker (X1). <math>I_7 = 20 \text{ mA}</math> entspricht 100% geregelter Druck, <math>I_7 = 4 \text{ mA}</math> bzw. <math>I_7 = 12 \text{ mA}</math> führt zu 0% geregelter Druck.<br/>Pin 5 ist die gemeinsame Rückleitung für <math>I_4</math> und <math>I_7</math>, d.h. <math>I_4 + I_7 = -I_5</math></li> <li>• Die absoluten Druckwerte 0% und 100% hängen vom Signalbereich des montierten Druckaufnehmers bzw. dem Softwareabgleich des jeweiligen Eingangs ab.</li> </ul> |


**Istwert-Signal 2 bis 10 V gegen GND (Achtung: Signalart ist nicht über Software einstellbar)**

- Die aktuelle Hubring-Position kann an Pin 6, der Ist-Druck an Pin 8 am 11+PE Anbaustecker (X1) gemessen werden.
- Die Signale können für Überwachungszwecke, zur Fehlerreaktion und zur Visualisierung verwendet werden.
- Der Druckbereich 0 ... 100% sowie der Fördermengenbereich -100% ... +100 entsprechen dem Ausgangssignalbereich 2 ... 10 V.
- Bei 6 Volt (Pin 6) befindet sich der Hubring in einer mittleren Position und liefert Null Fördermenge.
- Bei 10 Volt (Pin 6) liefert die RKP-D +100% Fördermenge, bei 2 Volt (Pin 6) liefert die RKP-D -100% Fördermenge.
- Bei 2 Volt (Pin 8) entspricht der Ist-Druck 0%.
- Bei 10 Volt (Pin 8) entspricht der Ist-Druck 100%.
- Die Ausgabe der Istwerte erlaubt die Feststellung eines Kabelbruchs, da dann  $U_{6-10} = 0$  Volt bzw.  $U_{8-10} = 0$  Volt ist.

•

**Istwert-Signale 4 bis 20mA, massebezogen (Achtung: Signalart ist nicht über Software einstellbar)**

- Die aktuelle Hubring-Position kann an Pin 6, der Ist-Druck an Pin 8 am 11+PE Anbaustecker (X1) gemessen werden. Die Signale können für Überwachungszwecke, zur Fehlerreaktion und zur Visualisierung verwendet werden. Der Druckbereich 0 ... 100%, sowie der Fördermengenbereich -100% ... +100% entsprechen dem Ausgangssignalbereich 4 ... 20 mA.
- Bei 12 mA (Pin 6) befindet sich der Hubring in einer mittleren Position (= Null Fördermenge).
- Bei 20 mA (Pin 6) liefert die RKP-D +100% Fördermenge, bei 4 mA (Pin 6) liefert die RKP-D -100% Fördermenge.
- Bei 4 mA (Pin 8) entspricht der Istdruck 0%.
- Bei 20 mA (Pin 8) entspricht der Istdruck 100%.
- Die Ausgabe der Ist-Werte erlaubt die Feststellung eines Kabelbruchs, da dann  $I_6 = 0$  mA, bzw.  $I_8 = 0$  mA ist.

Abbildung 9: Schaltung zur Messung der Ist-Werte  $I_6$  (Hubring-Position) und  $I_8$  (Ist-Druck) als Spannungssignale 2 ... 10 Volt

---

## 2.3 Anschluss eines Drucksensors

Um den Druckregler der RKP-D nutzen zu können, muss ein geeigneter Drucksensor installiert und mit der RKP-D verbunden werden. Falls eine Vorspannpatrone vorhanden ist, wird der Drucksensor in der Regel hinter derselben im Hydrauliksystem installiert. Geeignete Drucksensorenfabrikate sind z.B. HYDAC Typ HDA oder Danfoss Typ MBS.

Beliebige andere Sensoren können verwendet werden, sofern sie für diesen Einsatzfall im Hinblick auf Robustheit, Signalgüte und ausreichende Dynamik geeignet sind. Im Auslieferungszustand ist die RKP-D für den Anschluss eines analogen Drucksensors an Stecker X6 mit 0..10V Ausgangssignal in 4-Leiter-Technik vorbereitet. Der Stecker X6 stellt dem Sensor eine (unstabilisierte) Versorgungsspannung von 18..32V DC und einer maximalen Strombelastbarkeit von 200mA zur Verfügung. Das Anschlussschema  $\Rightarrow$  Abbildung 6 verdeutlicht die Situation .

Nach Anlegen der Betriebsspannung und des Freigabesignals ist die RKP-D nun betriebsbereit. Dies ist erkenntlich am kontinuierlichen Leuchten der grünen LED mit der Bezeichnung «MS» auf dem Elektronikgehäuse des Pilotventils. Ist diese LED erloschen oder zeigt rotes Licht, signalisiert dies einen Fehler.

### 3 Inbetriebnahme ohne Moog Ventil und Pumpen Konfigurations-Software

#### 3.1 Betriebsverhalten der RKP-D im Auslieferungszustand

Wird die RKP-D im Auslieferungszustand montiert und wie vorgehend beschrieben elektrisch angeschlossen, ergibt sich aufgrund der Werks-Voreinstellung folgendes Verhalten. (Die Beispiele beziehen sich auf Spannungs-Soll/Ist-Werte, analog gilt dies auch für Strom-Soll/Ist-Werte.)

- Die Pumpe befindet sich automatisch in der Betriebsart „p/Q“ (Fördermengenverstellung mit überlagerter Druckbegrenzung).
- Die Pumpe fördert 0 l/min bei einem Mengensollwert von 0V ( $U_{4-5} = 0V - X1$ ).
- Die Pumpe liefert Ihre maximale Fördermenge bei einem Mengensollwert von 10V ( $U_{4-5} = 10V - X1$ ).
- Bei negativen Mengensollwerten fördert die Pumpe in negativer Richtung, d.h. die Förderrichtung der RKP-D kehrt sich um. Bei ausreichendem Systemdruck sind bis zu –100% Förderung möglich.
- Bei einem Drucksollwert von x Volt ( $U_{7-5} = xV - X1$ ) begrenzt die Pumpe selbsttätig ihre Fördermenge derart, dass der Druck, der dem x Volt - Ausgangssignal des an Stecker X6 angeschlossenen Drucksensors entspricht, nicht überschritten wird.
- Der Druckregler bedient sich dabei des vorgelegten Parametersatzes Nr.1, der für kleinste Systemvolumen ausgelegt ist. Damit ergibt sich in der Regel ein stabiles Verhalten des Druckreglers (d.h. kein Schwingen) in jeglicher Art von Hydrauliksystem, jedoch häufig noch kein optimales dynamisches Verhalten. Dies kann als Ausgangspunkt für weitere Optimierungen der Dynamik genutzt werden.
- Die RKP-D führt selbsttätig einen Leckageausgleich durch, d.h. bei steigendem Systemdruck wird der vorgegebene Mengensollwert intern soweit erhöht, dass die interne, druckabhängige Pumpenleckage angenähert ausgeglichen und somit weitgehend systemdruckunabhängige Verbrauchergeschwindigkeiten erzielt werden.

#### 3.2 Nutzung der analogen Betriebsmodus-Umschaltung

Wird maximale Dynamik und optimales Übergangsverhalten des Druckreglers erwartet, ist die individuelle Optimierung der Druckreglereinstellung auf das momentane Systemvolumen zu empfehlen. Hierzu besitzt die RKP-D 16 vorgelegte Betriebsmodi, die über ein 0...10V-Analogspannungssignal an Stecker X7 (PIN 4-2) abrufbar sind.

| Betriebsmodus | Ölvolumen    | Regelmodus | Betriebsart                | Drucksensor | U an X7 <sup>3)</sup> |
|---------------|--------------|------------|----------------------------|-------------|-----------------------|
| 1             | 0,1 Liter    | p/Q        | Solo                       | Eingang X6  | 0...1,5 V             |
| 2             | 2,5 Liter    | p/Q        | Solo                       | Eingang X6  | 2,0 V                 |
| 3             | 5,0 Liter    | p/Q        | Solo                       | Eingang X6  | 2,5 V                 |
| 4             | 7,5 Liter    | p/Q        | Solo                       | Eingang X6  | 3,0 V                 |
| 5             | 10,0 Liter   | p/Q        | Solo                       | Eingang X6  | 3,5 V                 |
| 6             | 12,5 Liter   | p/Q        | Solo                       | Eingang X6  | 4,0 V                 |
| 7             | 15,0 Liter   | p/Q        | Solo                       | Eingang X6  | 4,5 V                 |
| 8             | 20,0 Liter   | p/Q        | Solo                       | Eingang X6  | 5,0 V                 |
| 9             | 25,0 Liter   | p/Q        | Solo                       | Eingang X6  | 5,5 V                 |
| 10            | 30,0 Liter   | p/Q        | Solo                       | Eingang X6  | 6,0 V                 |
| 11            | 35,0 Liter   | p/Q        | Solo                       | Eingang X6  | 6,5 V                 |
| 12            | 40,0 Liter   | p/Q        | Solo                       | Eingang X6  | 7,0 V                 |
| 13            | 50,0 Liter   | p/Q        | Solo                       | Eingang X6  | 7,5 V                 |
| 14            | p-Regler aus | Q          | Solo                       | -           | 8,0 V                 |
| 15            | 0,1 Liter    | p/Q        | Hybrid <sup>1)</sup>       | Eingang X6  | 8,5 V                 |
| 16            | p-Regler aus | Q          | Solo (Slave) <sup>2)</sup> | -           | 9,0...10 V            |

<sup>1)</sup> Kalibrierung des Hybrid-Fördermengenabgleichs durch den Anwender  
<sup>2)</sup> Die RKP-D-Stufen müssen zunächst durch den Anwender als Master bzw. Slave konfiguriert werden  
<sup>3)</sup> Spannungswerte gelten  $\pm 100$  mV

Tabelle 11: Default-Einstellung der Betriebsmodis mit den dazugehörigen Druckregler-Sätzen

---

Die Zuordnung zwischen angelegter Spannung an X7 und dem damit ausgewählten Betriebsmodus siehe ⇒ Tabelle 11.

- Die Betriebsmodi 1...13 stehen dabei für die Optimierung des Druckreglers zur Auswahl.
- Betriebsmodus 14 ermöglicht das Ausschalten des Druckreglers (die RKP-D folgt damit immer dem Mengensollwert, ungeachtet des anliegenden Drucksollwerts).
- Über die Betriebsmodi 15 und 16 können spezielle Betriebsarten (Hybridbetrieb und Master-Slave-Betrieb) eingeschaltet werden. Dies erfordert jedoch gewisse Vorarbeiten bei der Inbetriebnahme, die in den entsprechenden Kapiteln später beschrieben werden.
- Die Auswahl der Betriebsmodi kann statisch (nur 1 Betriebsmodus für den gesamten Maschinenprozess) oder auch dynamisch (verschiedene Betriebsmodi für verschiedene Prozessschritte) geschehen.
- Für die statische Anwahl eines Betriebsmodus genügt das Anlegen einer Festspannung an X7. Die Spannung kann z.B. über eine einfache Spannungsteilerschaltung gewonnen werden. Bei dynamischer Anwahl verschiedener Betriebsmodi wird ein Spannungs-Analogausgang der Maschinensteuerung mit dem Stecker X7 der RKP-D verbunden.
- Es ist darauf zu achten, dass die verschiedenen Spannungsstufen an X7 ausreichend schnell angefahren werden. Stufensprünge zwischen verschiedenen Spannungswerten müssen < 1ms abgeschlossen sein. In jedem Fall müssen die angegebenen Spannungsstufen ausreichend stabil und rauschfrei sein (Nominalwert +/-100mV), um ein ständiges Hin- und Herschalten der Betriebsmodi zu vermeiden.
- Wird X7 nicht angeschlossen, ist automatisch Betriebsmodus 1 aktiviert.



Auch wenn über die „Moog Ventil und Pumpen Konfigurations-Software“ ein anderer Betriebsmodus ausgewählt und abgespeichert wurde, wird nach einem Neustart der RKP-D wiederum der über das Spannungssignal an X7 definierte Betriebsmodus, bzw. Betriebsmodus 1 (bei fehlendem Anschluss) aktiviert. Um dies zu verhindern, muss über die „Moog Ventil und Pumpen Konfigurations-Software“ Eingang X7 abgeschaltet werden.

- Eingang X7 arbeitet prinzipiell flankengetriggert, d.h. erst ein Übergang von einer Spannungsstufe in die andere wird registriert und führt zu einer Betriebsmodusumschaltung.



Die Versorgungsspannung am Ausgang X7 – PIN1+3 kann für einen Spannungsteiler verwendet werden, der ein Signal für die analoge Betriebsmodiumschtaltung erzeugt. Diese 24V Spannungsversorgung ist nicht stabilisiert und schwankt stetig mit der Stromaufnahme der RKP-D. Es ist daher für die Versorgung des Spannungsteilers über die unregelmäßigen 24V eine zusätzliche Spannungsstabilisierung vorzusehen.

Daten für die Anschlussbelegung des Spannungsteilers:

|   |
|---|
| – Eingangswiderstand des Analog-Eingangs = 20kΩ                                   |
| – Der fließende Strom der 24V Spannungsversorgung darf 100mA nicht überschreiten. |

---

## 4 Inbetriebnahme mit der Moog Ventil und Pumpen Konfigurations-Software

Bei der „Moog Ventil und Pumpen Konfigurations-Software“ handelt es sich um eine Bedienoberfläche. Sie wurde zur Unterstützung bei der Konfiguration und Inbetriebnahme von Moog Ventilen und Pumpen mit digitaler Schnittstelle konzipiert.

Für den Fall, dass die Werkseinstellungen der RKP-D für den gewünschten Einsatz nicht geeignet sind, erlaubt die „Moog Ventil und Pumpen Konfigurations-Software“ den bequemen Zugriff auf eine Vielzahl von Parametern, um die RKP-D für die jeweilige Anwendung individuell anzupassen. Die „Moog Ventil und Pumpen Konfigurations-Software“ ist außerdem ein wertvolles Werkzeug zur Fehlersuche.

- i** Die folgenden Informationen und Abbildungen beziehen sich auf die „Moog Ventil und Pumpen Konfigurations-Software 1.0“. Mit dieser Version kann die Firmware DV001, DV007 und DV010 gleichermaßen konfiguriert werden. Je nach der auf dem Ventil vorhandenen Firmware können die Konfigurationsfenster voneinander abweichen.

### 4.1 Einrichten der CAN-Kommunikation

Die Kommunikation zwischen der auf einem Computer laufenden Bediensoftware und der RKP-D erfolgt über CAN-Bus nach dem CANopen-Standard (CiA DS 301, 305 und 408).

### 4.2 Anforderungen

#### Betriebssystem:

- erforderliches Betriebssystem Windows XP, Windows Vista, Windows 7

#### Software:

- Moog Ventil und Pumpen Konfigurations-Software
- bei Betriebssystem Windows XP und Vista erforderlich: Microsoft.NET Framework 4 client profile, Service Pack 1

#### Hardware:

- USB-to-CAN Adapterkarte (Moog-Bestellnummer C43094-001)
- CAN-Kabel mit 5poliger CAN-Buchse und 9-poliger D-Sub-Buchse anzuschließen am Anschluss X3 des Pilotventils. (CAN-Kabel mit Abschlußwiderstand für eins-zu-eins-Verbindung zwischen Notebook und Ventil, d.h. keine weiteren Busteilnehmer. Moog-Bestellnummer TD 3999-137)



Abbildung 10: USB-to-CAN-Adapterkarte  
(Moog-Bestellnr.: C43094-001)



Abbildung 11: CAN-Kabel  
(Moog-Bestellnr.: TD 3999-137)

### 4.3 Treiberversion VCI3

- i** Vor der Installation der Treiberversion VCI3 sind bereits vorab installierte Treiber niedriger Version (Bsp. VCI2.x) vorzugsweise zu entfernen. Die aktuellen Treiberversionen und Hilfsprogramme zur Deinstallation älterer IXXAT-Treiber sind auf der Herstellerseite oder unter folgenden Adressen zu finden:

<http://info.moog.com/industrial/downloads>

<http://mooginfo.com/industrial/downloads>

- i** **Empfehlung:** Anschluss des USB-to-CAN-Adapters immer am selben USB-Anschluss vornehmen, da der IXXAT-Treiber für jeden vorhandenen USB-Port extra installiert werden muss.

## 4.4 Installation der Moog Ventil und Pumpen Konfigurations-Software

Die Installation auf dem Computer erfolgt in den folgenden Schritten:

- Starten des Set Up's der „Moog Ventil und Pumpen Konfigurations-Software“
- Während des Set Up's wird automatisch überprüft ob die benötigte Version von Microsoft.NET Framework 4 client profile auf dem Computer installiert ist. Falls diese Software vorab nicht installiert wurde und eine Internetverbindung besteht, erfolgt jetzt die Installation automatisch.
- IXXAT Version 3.x installieren, falls nicht schon auf dem Computer vorhanden.

Nach erfolgreicher Installation und Starten der „Moog Ventil und Pumpen Konfigurations-Software“ erscheint folgende Bedienoberfläche.




Abbildung 12: Start-Oberfläche der Moog Ventil und Pumpen Konfigurations-Software mit Hilfe Funktion

## 4.5 Hilfe Funktion der Moog Ventil und Pumpen Konfigurations-Software

Die „Moog Ventil und Pumpen Konfigurations-Software“ enthält eine Hilfe Funktion zur Unterstützung der intuitiven Bedienung.

Eine kurze Einführung ist unter der Hilfe Funktion als Video abrufbar.




Abbildung 13: Bedienoberfläche der Moog Ventil und Pumpen Konfigurations-Software mit Hilfe Funktion

## 5 Reparatur/Instandsetzung

- ① Die Auslieferung von Radialkolbenpumpen mit reparierten Ventilen bzw. Austauschventilen erfolgt mit Werkseinstellung wie bei einer neuen Radialkolbenpumpe bzw. einem neuen Ventil.
- ① Im Falle eines Reparatur-Auftrages für defekte Radialkolbenpumpen bzw. Ventile übernehmen wir oder unsere autorisierten Servicestellen keine Haftung für kundenseitig installierte Software und Daten.

### WARNUNG



#### **Gefahr durch falsche Konfiguration der Pumpe bzw. des Ventils**

Durch Änderung der Konfiguration der Ventile kann die Funktionalität des Ventils soweit geändert werden, dass das Ventil bzw. die Pumpe nicht mehr so funktioniert, wie es in dieser Betriebsanleitung erläutert wird.

#### **Bei fehlerhafter Konfiguration der Ventile besteht Gefährdung durch:**

- Unkontrollierte Bewegungsabläufe
- Zerstörung
- Fehlfunktion

► Die Radialkolbenpumpen bzw. die Ventile müssen vor der Inbetriebnahme auf korrekte mechanische Ausführung und korrekte Konfiguration geprüft werden.

**Moog Global Support™** steht für fachgerechte Reparatur und Instandhaltung auf höchstem Niveau durch unsere erfahrenen Techniker. Unser Kundendienst und unsere Fachkompetenz sorgen dafür, dass sich Ihre Anlagen stets in optimalem Zustand befinden. Dabei bieten wir die Zuverlässigkeit, die Sie nur von führenden Herstellern mit weltweiten Niederlassungen erwarten können.



Abbildung 14: Moog Global Support Logo

- ① Im Falle eines Reparatur-Auftrages für defekte Ventile behalten wir oder unsere autorisierten Servicestellen uns vor, eine Reparatur durchzuführen, oder nach Absprache alternativ dazu Austauschventile mit identischer oder kompatibler Ausstattung zu liefern.

### Moog Service Adressen

- ① Sie finden uns für Einsatzplanung, Reparatur und Kundendienst unter:  
[www.moog.com/worldwide](http://www.moog.com/worldwide)

# SCHAUEN SIE GENAU HIN.

Moog Lösungen und Produkte für die Antriebstechnik sind nur einen Klick entfernt. Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Webseite oder von der Niederlassung in Ihrer Nähe.

Argentinien  
+54 11 4326 5916  
info.argentina@moog.com

Australien  
+61 3 9561 6044  
info.australia@moog.com

Brasilien  
+55 11 3572 0400  
info.brazil@moog.com

China  
+86 21 2893 1600  
info.china@moog.com

Deutschland  
+49 7031 622 0  
info.germany@moog.com

Finnland  
+358 10 422 1840  
info.finland@moog.com

Frankreich  
+33 1 4560 7000  
info.france@moog.com

Großbritannien  
+44 168 429 6600  
info.uk@moog.com

Hong Kong  
+852 2 635 3200  
info.hongkong@moog.com

Indien  
+91 80 4057 6605  
info.india@moog.com

Irland  
+353 21 451 9000  
info.ireland@moog.com

Italien  
+39 0332 421 111  
info.italy@moog.com

Japan  
+81 46 355 3767  
info.japan@moog.com

Kanada  
+1 716 652 2000  
info.canada@moog.com

Korea  
+82 31 764 6711  
info.korea@moog.com

Luxemburg  
+352 40 46 401  
info.luxembourg@moog.com

Niederlande  
+31 252 462 000  
info.thenetherlands@moog.com

Norwegen  
+47 6494 1948  
info.norway@moog.com

Russland  
+7 8 31 713 1811  
info.russia@moog.com

Schweden  
+46 31 680 060  
info.sweden@moog.com

Schweiz  
+41 71 394 5010  
info.switzerland@moog.com

Singapur  
+65 677 36238  
info.singapore@moog.com

Spanien  
+34 902 133 240  
info.spain@moog.com

Südafrika  
+27 12 653 6768  
info.southafrica@moog.com

USA  
+1 716 652 2000  
info.usa@moog.com

## **[www.moog.com/industrial](http://www.moog.com/industrial)**

Moog ist ein eingetragenes Warenzeichen der Moog Inc. und ihrer Niederlassungen. Alle hierin aufgeführten Warenzeichen sind Eigentum der Moog Inc. und ihrer Niederlassungen.

© 2011 Moog GmbH Alle Rechte vorbehalten. Änderungen vorbehalten.

CDS32952-002; Rev. A, September 2011